

Shure - SM 58



Le **Shure SM 58** est un micro cardioïde de grande qualité, livré avec pochette de transport, pince micro et serre câble velcro



Prix au 29/03/2024 : 108 € TTC
(au lieu de 125 € TTC)

Shure - SM 58

Le Shure SM58 est le micro vocal dynamique cardioïde le plus utilisé, et le plus connu pour la scène. Offrant une robustesse à toute épreuve, une réponse en fréquence étendue, il assure une parfaite reproduction de la voix et de certains instruments. Le SM58 est doté d'une capsule à directivité cardioïde, qui permet de capter la source en face du micro avec une parfaite réjection des bruits environnants, et éviter au maximum le larsen. Nombreux sont ses concurrents, mais aucun ne l'égalent... il n'y a qu'un seul Shure SM58 !

Le micro Shure SM58 a été conçu pour la captation de la voix grâce à une capsule dynamique et une directivité cardioïde, idéal pour les spectacles live, les discours, la sonorisation et l'enregistrement en studio.

Il existe une multitude de micros chant pour le Live, mais il n'y en a qu'un qui soit indétronable depuis des décennies, et que l'on retrouve sur les scènes du monde entier, c'est le micro SM58 !

Ce micro chant professionnel offre réponse en fréquence (50Hz à 15kHz) parfaitement adaptée aux voix, offrant des médiums et des basses plus claires. Un système de suspension interne de la capsule permet de réduire les bruits de manipulation.

La grille de protection du SM58 abrite un filtre anti-pop multi-couche sphérique intégré pour limiter les bruits indésirables. Sa directivité cardioïde lui confère un bon rejet des bruits hors axe, pour se concentrer uniquement sur votre voix.

Le Shure SM58 est le micro de référence, le plus utilisé dans le monde, véritable "couteau suisse" à posséder dans votre arsenal de micro ! LE choix numéro sur les scènes du monde entier !

Le SM58 est conçu pour offrir des performances optimales et fiables à l'extérieur comme à l'intérieur, pour des applications de chant ou de parole. Le microphone Shure est livré avec une pince standard pour pied de micro, ainsi qu'une pochette de rangement à fermeture éclair.

Fiche technique

- Shure SM58

CentralSono - Magasin de Bordeaux - 1 Rue Salvador Dali - 33140 Villenave d'Ornon - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél. : 05 56 370 370 Fax : 05 56 044 201



- Microphone dynamique
- Directivité cardioïde (Unidirectionnel)
- Bande passante : 50 à 15 000 Hz
- Impédance de sortie : 300 Ohm
- Sensibilité : -54,5 dBV/Pa (1,9 mV)
- Légère bosse dans les médiums procurant ce son reconnaissable entre tous
- Construction robuste et fiabilité maximale pour les utilisateurs exigeants
- Corps acier moulé émaillé
- Grille renforcée antichoc
- Filtre anti-pop interne
- Livré avec pince micro, raccord multipas et pochette de transport
- Dimensions : Ø 51 x 162 mm
- Poids : 298 g