



Pioneer DJ - DDJ-800

Pioneer Dj AlphaTheta

Contrôleur DJ 2 voies pour Rekordbox **Pioneer DDJ 800**

Prix au 28/03/2024 : **999 € TTC**



Contrôleur DJ 2 voies pour Rekordbox Pioneer DDJ 800

Le DDJ-800 Pioneer DJ contrôleur DJ dédié au logiciel Pioneer rekordbox DJ est le petit frère du contrôleur de référence DDJ-1000 dont il reprend le look et les principales fonctionnalités mais sous la forme d'un contrôleur 2 voies.

Le DDJ-800 est un contrôleur ultra portable : moins de 5Kg, mais avec l'ergonomie et toutes les fonctionnalités d'un contrôleur de mix professionnel ! Ce contrôleur DDJ800 Pioneer DJ intègre notamment "color on jog display" : des écrans LCD haute définition au milieu des Jogs pour des repères et un retour d'informations précis.

Avec l'arrivée du nouveau DDJ-800, Pioneer DJ annonce une nouvelle version de son logiciel Rekordbox DJ en Ver 5.5.0, avec notamment une nouvelle fonction anti-larsen : Feedback Reducer !

L'ergonomie générale du DDJ-800 Pioneer DJ est directement issue comme pour le DDJ-1000 des produits best-seller de la marque CDJ2000NXS2 et DJM900NXS2... les boutons, molettes et faders reprennent les mêmes emplacements.

Structure plus légère, compacte, portable

Emportez le DDJ-800 partout où vous voulez grâce à son format portable, 22 % plus petit que le DDJ-1000 en volume et plus léger de 1,3 kg.

Le Color On Jog Display offre un repère rapide pour des performances encore plus précises

Le DDJ-800 est notre premier contrôleur 2 voies à posséder des écrans LCD haute définition, qui affichent des informations telles que le temps de lecture, les BPM et les waveforms au centre de chaque jog. Cue Scope indique la distance en mesures depuis la position de lecture en cours jusqu'aux points Hot Cue et Loop, pour vous permettre de mixer rapidement et plus précisément. Vous pouvez choisir d'afficher les pochettes sur les écrans, pour identifier instantanément, d'un simple coup d'œil sur le jog, le morceau chargé sur une piste.

Feedback Reducer – la première fonction sur un contrôleur DJ à atténuer les larsens des micro

Faites circuler le micro en toute confiance. Le DDJ-800 est le premier contrôleur compatible avec la nouvelle fonction Feedback Reducer de rekordbox dj, qui détecte instantanément le « hurlement » caractéristique du larsen et en baisse le volume. Par ailleurs, deux entrées Micro indépendantes offrent plus de souplesse quand vous jonglez entre plusieurs DJ, MC et autres intervenants.

CentralSono - Magasin de Bordeaux - 1 Rue Salvador Dali - 33140 Villenave d'Ornon - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 05 56 370 370 Fax : 05 56 044 201



Présentation et fonctions de type club

Jouez sur le DDJ-800 comme si vous utilisiez notre équipement de référence. Tous les boutons, molettes et faders du contrôleur sont disposés et s'utilisent de la même manière que sur notre équipement référence des clubs : le CDJ-2000NXS2 et la DJM-900NXS2.

Utilisez le Feeling Adjust pour régler la résistance des jogs selon vos préférences pour le scratch, et enrichissez vos sets avec les effets populaires Sound Color FX et Beat FX de notre série de tables de mixage DJM. Vous pouvez instantanément repérer les BPM et le nom des effets choisis sans regarder votre PC/Mac, grâce à l'affichage Beat FX dédié, qui vous permet d'utiliser facilement les effets en fonction de votre inspiration.

Fonction table de mixage audio – contrôlez le volume d'entrée externe

Vous pouvez utiliser le DDJ-800 comme une table de mixage pour contrôler le volume d'entrée audio d'un appareil externe – même quand vous l'utilisez seul*3 – en ajustant les trims, les faders de voies et les égaliseurs. Et quand le contrôleur est connecté à rekordbox dj, vous pouvez également utiliser les effets Sound Color FX et Beat FX.

Autres caractéristiques

- Performance Pads – utilisez les 16 pads en caoutchouc rétro-éclairés (8 par piste) pour lancer les Hot Cues, les Pad FX, le Beat Jump, le Sampler, le mode Keyboard, et bien plus.
- Recherche avancée Super Fast Search – atteignez rapidement n'importe quelle position de lecture
- Page – alternez entre les Hot Cues A-H et I-P
- Boutons dédiés pour Key Shift et Key Sync – prenez le contrôle direct des fonctions de tonalité de rekordbox dj
- Prêt pour rekordbox dvs*4 – branchez des lecteurs multi-formats ou platines vinyles pour contrôler rekordbox dj

Fiche technique

- - Réponse en Fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz (USB, LINE, MIC 1, MIC 2)
- - Ratio S/N : 111 dB (USB)
- - Distorsion Harmonique Totale : Inférieure à 0,003 ? (USB)
- - Ports d'Entrée / Sortie :
- * Entrées : LINE/PHONO x 2 (RCA x 2) / AUX x 1 (RCA x 1) / MIC x 2 (XLR & jack TRS 6,3 mm x 1, jack TRS 6,3 mm x 1)
- * Sorties : MASTER x 2 (XLR x 1, RCA x 1) / BOOTH OUT x 1 (jack TRS 6,3 mm) / PHONES x 2 (jack phone stéréo 6,3 mm x 1, mini-jack stéréo 3,5 x 1)
- * USB : USB (Type B) x 1
- - Alimentation : Adaptateur CA (DC 12V)
- - Consommation Électrique : CC 12 V, 1400mA
- - Dimensions Maximales (L?P?H) : 632,0 x 334,5 x 69,7 mm
- - Poids : 4,7 kg
- **Accessoires livrés avec le DDJ-800** : Adaptateur CA, Câble d'alimentation, Câble USB, Guide de Démarrage Rapide, carte de clé de licence rekordbox dj
- **Configuration requise** :
- OS Compatibles Mac macOS Mojave 10.14 (dernière mise à jour)
- macOS High Sierra 10.13 (dernière mise à jour)
- macOS Sierra 10.12 (dernière mise à jour)
- Windows Windows® 10, 8.1,7 (dernier service pack)
- Processeur Processeur Intel® Core™ i7, i5, i3
- Mémoire 4GB ou plus de RAM