



Mac Mah - Mobile 12 UHF



Sono portable haut de gamme sur batterie **Mac Mah Mobile 12 UHF**, puissance 500W, HP de 12", excellente qualité de son, idéale pour diffuser de la musique, récepteur Bluetooth, équipée de 2 micros sans fil UHF, parfaite pour vos prestations de qualité

Prix au 29/03/2024 : **269 € TTC**

Mac Mah - Mobile 12 UHF

Mac Mah DJ Mobile 12 UHF, Sono portable équipée d'un woofer de 12 pouces et d'un haut-parleur d'aigus à compression de 1 pouce, offrant une puissance maximale de 500 watts. Avec son récepteur Bluetooth intégré, son lecteur de carte SD et son lecteur de clé USB, la diffusion de vos musiques n'a jamais été aussi simple. Idéale pour animer des soirées karaoké ou des animations en plein air, elle offre jusqu'à 6 heures d'autonomie grâce à sa batterie rechargeable. Les connexions disponibles incluent deux entrées micros, une entrée/sortie auxiliaire et une entrée instrument.

Le système de sonorisation portable Mac Mah DJ Mobile 12 UHF se distingue par son woofer de 12 pouces et son haut-parleur d'aigus à compression de 1 pouce. Ensemble, ils génèrent une puissance maximale de 500 watts et une pression acoustique impressionnante allant jusqu'à 124dB.

Cet équipement est livré avec un récepteur UHF intégré et deux émetteurs de micros main qui fonctionnent sur des fréquences fixes de 863.2 et 864.8MHz. Il comprend également un récepteur Bluetooth pour une diffusion sans fil de votre musique à partir de divers appareils tels que smartphones, tablettes ou ordinateurs. Pour une flexibilité supplémentaire, le Mac Mah DJ Mobile 12 UHF offre un lecteur de carte SD et un port USB.

Parfait pour des soirées karaoké, des animations en bars, restaurants ou en plein air, ce système de sonorisation portable peut fonctionner jusqu'à 6 heures sans alimentation grâce à sa batterie rechargeable incluse. Les connexions disponibles sur le panneau arrière comprennent deux entrées micros en Jack 6,35mm, une entrée/sortie auxiliaire en RCA et une entrée instrument en Jack 6,35mm.

La sono portable Mac Mah DJ Mobile 12 UHF, c'est la garantie d'une performance audio puissante, une flexibilité sans égal et une facilité d'utilisation pour tous vos événements.

Fiche technique

- Système de sonorisation portable professionnel et puissant Mac Mah Mobile 12 UHF
- Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR
- Tuner FM avec mémoires des stations et fonction scan

CentralSono - Magasin de Bordeaux - 1 Rue Salvador Dali - 33140 Villenave d'Ornon - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 05 56 370 370 Fax : 05 56 044 201



- Livrée avec ses 2 micros main UHF (piles AA 1.5V LR06 x2 par micro non fournies)
- Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone
- Annonce vocale de chaque fonction (pouvant être désactivée en maintenant enfoncé 3s le 1er bouton à gauche du panneau de contrôle).
- Possibilité de changer la langue parlée en restant appuyé 3s sur le 3ème bouton du panneau de contrôle en partant de la gauche.
- Haut-parleur grave : 12" / 31cm
- Haut-parleur aigu : compression 1"
- Puissance max. : 500W
- Puissance RMS : 250W
- Bande passante : 50Hz - 18kHz
- SPL max. : 124dB/m
- Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12V)
- 2 entrées micro filaire en Jack 6,35mm
- Fonction Enregistrement de votre micro sur clé USB
- Réglage du volume des micros
- Effet Echo sur le micro avec réglage de la vitesse
- Réglage des freq. basses de la musique +/-12dB
- Réglage des freq. aiguës de la musique +/-12dB
- Réglage des freq. basses des micros +/-12dB
- Réglage des freq. aiguës des micros +/-12dB
- Entrée Aux par RCA
- Entrée instrument en Jack 6,35mm
- Fonction Voice Priority
- Dimension : 470 x 390 x 640mm
- Poids net : 14,95kg
- Poids brut : 16kg
- Alimentation : 230v AC 50/60Hz
- Batterie : 12V/7.5Ah
- Autonomie : 6-8 heures
- Fréquence des microphones sans fil : 863.2et 864.8MHz
- Housse de transport en option. Référence : Mobile 12 UHF cover